

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://cixi.nt-rt.ru/> || cxi@nt-rt.ru

Выключатели расхода серии CX-PFS-JYF



Illustrate: Выключатель расхода для ощущения измерения жидкости, протекающей через трубопровод, играют роль защиты отсечкой.

Выключатель расхода серии CX-PFS-JYF

Выключатель расхода для ощущения измерения жидкости, протекающей через трубопровод, играют роль защиты отсечкой.

Диапазон расхода жидкостей выключателя: 0 °C ~ 120 °C.


В зависимости требования потока, Выключатель расхода может регулироваться.

Выключатель расхода используется микропереключатель SPDT, который имеет характеристики быстрого действия для того, чтобы обеспечить мгновенность выключени


модель и характеристика: Параметры электроприбора:

Модель	Способ соединения	Примечание	Напряже	Номинальное напряжение (V)	
			ние	Мощность	AC:
			Электрический ток (A)	coso	125/250V
JYF-25	1 " -11 1/2 NPT	Уплотнённая защитная крышка	Не индуцированный ток	1	12A
JYF-20	3/4 " -14 NPT		ток полной нагрузки	0.75	12A
JYF-15	1/2 " -15 NPT		Мгновенный ток	0.45	72A

Габарит



Способ включения:



Список данных расхода

Список изменения расхода выключателя для действия											
Размер трубы (inch)		1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6	8
Диапазон регулирования	Мини. расход	1	1.3	1.7	3.1	4.1	6.2	8.4	12.9	16.8	46.6
	Закроет 1-2 ниже указанного расхода	0.6	0.8	1.1	2.2	2.8	4.3	6.1	9.3	12.3	38.6

	указанного расхода											
Макс. расход	Закроет 1-2 ниже указанного расхода	2.0	3.0	4.4	6.6	7.8	12.0	18.4	26.8	32.7	94.2	
	Закроет 1-3 ниже указанного расхода	1.9	2.8	4.1	6.1	7.3	11.4	17.3	25.2	30.7	90.8	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://cixi.nt-rt.ru/> || cxi@nt-rt.ru